



Nabídněte svým pacientům základní diagnostiku spánkové apnoe v domácím prostředí

Technický pokrok v medicíně umožňuje vyšetření obstrukční spánkové apnoe i v domácím prostředí. Vždy však záleží na rozhodnutí lékaře a možnostech vybavení zdravotnického zařízení. **Pořídte si i vy MiniScreen Plus Basic do své ordinace.**

MiniScreen Plus Basic

— jednoduchý screeningový systém pro základní diagnostiku spánkové apnoe v domácím prostředí



Postup domácího vyšetření

- ▶ Ve většině případů se diagnostický přístroj k domácímu vyšetření půjčuje ve spánkové laboratoři. **Postupně se možnost zapůjčení přístroje rozšiřuje i mezi obvodní lékaře, ORL ambulance apod.**
- ▶ Lékař provede nastavení přístroje a ukáže pacientovi, jak si má přístroj doma nasadit.
- ▶ Pacient ráno po probuzení přístroj uloží zpět do kufříku a odevzdá lékaři. Pro určení syndromu spánkové apnoe je potřebný alespoň čtyřhodinový záznam, který lékař zkontroluje a sdělí pacientovi, zda měření proběhlo v pořádku, jak dopadlo a navrhne další postup.

<https://www.saegeling-mt.cz/produkt/miniscreen-plus-basic/>

Pro další informace a servis nás kontaktujte na

www.saegeling-mt.cz

tel.: **548 217 808**

Informační portál pro Vaše pacienty: **www.bezchrapani.cz**

